

KITCHEN

厨房

CUCINA CUISINE



AXOR®

hansgrohe

KÜCHLE KEUKEN

COCINA КУХНЯ

Obsah

Kuchyňské baterie

Axor [®] Starck	04
Axor [®] Citterio	10
Axor [®] Citterio M	14
Axor [®] Uno ² /Uno	16
Hansgrohe [®] PuraVida [®]	22
Hansgrohe [®] Talis [®]	28
Hansgrohe [®] Focus [®]	32

Přehled výrobků

.....	36
-------	----

Technika

.....	38
-------	----

Kuchaři mají rádi ty nejlepší přísady. A to začíná již u baterie. Proto se také snažíme vyrábět výrobky, které lichotí našim smyslům: jsou potěšením pro oči i ruce. Za to byly oceněny nejrůznějšími cenami za design. Baterie Hansgrohe nebo Axor je vždy ale také rozhodnutím rozumu. Protože kupujete výrobek s dlouhou životností, který ve smyslu naší inovační kultury stanovuje měřítko s ohledem na funkčnost a kvalitu – je to nakonec nejčastěji používaný přístroj v kuchyni: baterii používáme až 90krát denně. Nemyslíte si, že by proto radost z vaření měla začínat již u baterie?

Společnost Hansgrohe má za sebou 110letou rodinnou tradici a již mnoho let je považována za vedoucího výrobce baterií a sprch na světě se sídlem ve Schwarzwaldu v Německu. Kromě zavedené prémiové značky Hansgrohe vznikla v roce 1993 designová značka Axor.

02
03



Jednoduchý

Smysly

Klid

Zásadní

Prostý

Nekompromisní





Axor Starck



04
05

Ikony pro dřezy navržené pravděpodobně nejznámějším designérem na světě. Philippe Starck pracuje pro Axor od roku 1994. Baterie tohoto Francouze se vyznačují prostými formami a jasnými funkcemi, které se řídí principem minimalistické estetiky. Charakteristickým prvkem kolekce je jednoduše ovladatelná kartuše typu joystick.

Axor Starck



Individuálně nastavitelný úhel otáčení (110°/150°/360°)

Vytažitelná sprška se 2 druhy proudu (normální proud/sprchový proud)

ComfortZone


Rukojeť typu joystick

Variabilní umístění rukojeti (vpravo nebo vlevo)

Páková kuchyňská baterie

s nebo bez vytažitelné spršky

Design Axor Starck je minimalistický a plynulý - od základního tělesa po výtok a od výtoku až po vytažitelnou spršku. Axor Starck se představuje ve dvou funkčních variantách baterií: varianta 1 s otočným výtokem, který je zcela dle Vašich osobních představ možné nastavit ve třech otočných stupních. Nebo ve variantě 2, která navíc disponuje vytažitelnou sprškou, díky které se pohodlně dostanete všude do dřezu a pomocí které je možné pohodlně umýt také talíře.





Otočný výtok

Axor Starck Semi-Pro



Páková kuchyňská baterie Semi-Pro

Axor Starck Semi-Pro představuje variantu baterie pro ambiciózní amatérské kuchaře. S výtokem otočným v úhlu 360° a současně s minimalistickým designem je obzvlášť vhodná pro dvojité dřezy a dřezy, které jsou do kuchyně integrovány ve formě ostrůvků.







Italský architekt a designér Antonio Citterio se sklání před přírodním živlem vodou - elegantně zdrženlivým programem kuchyňských baterií. Obzvlášť nápadná je kvalitní a precizně tvarovaná rukojeť. Díky své délce a plochému tvaru je obzvlášť ergonomická při používání. Pro Axor navrhnul tento gentleman mezi designéry kromě toho druhou kuchyňskou baterii, která díky velmi štíhlým a vysokým tvarům dosahuje uhlazené estetiky.

**ERGONOMIA
ELEGANZA
PIACERE
MODERNITÀ**



Axor Citterio



Páková kuchyňská baterie

Semi-Pro

Pružina z ušlechtilé oceli

Otočný výtok (360°)

Kuchyňské baterie Axor Citterio existují ve třech různých funkčních variantách - až po High-End funkce s pružinou z ušlechtilé oceli, díky které je výtok velmi pohyblivý. Všem společné jsou štíhlé tvary a velmi ergonomicky tvarovaná rukojeť, kterou je možné velmi jednoduše ovládat i špinavými rukama nebo rukama od mýdla.

Axor Citterio

Vytažitelná sprška se 2 druhy proudu
(normální proud/sprchový proud)

ComfortZone

Individuálně nastavitelný
úhel otáčení (110°/150°/360°)


Ergonomická rukojeť



Páková kuchyňská baterie
s vytažitelnou sprškou



Páková kuchyňská baterie
s otočným výtokem



Vytažitelná
sprška

Individuálně nastavitelný
úhel otáčení
(110°/150°/360°)

Dvouotvorová páková kuchyňská baterie

s vytažitelnou sprškou

Varianta Axor Citterio M s vytažitelnou sprškou disponuje normálním proudem a sprchovým proudem.

Axor Citterio M



Dvouotvorová páková kuchyňská baterie s otočným výtokem

Nápadným výtokem je možné buď volně otáčet v úhlu 360° nebo jej podle přání zaaretovat na 110° nebo 150°. Samostatnou rukojeť páky je možné instalovat na každé straně dřezu. Například vzadu daleko od dětských rukou nebo s ergonomicky smysluplným umístěním pro leváky na levém okraji dřezu - zcela dle Vašich přání.



FORM FOLLOWS EMOTION.

KDY JE BATERIE VELMI DOBRÁ?
POKUD SE JÍ RÁDI DOTÝKÁME
A RÁDI JI POUŽÍVÁME.



Německá designérská kancelář Phoenix Design kolem Andrease Hauga a Toma Schönherra již pro Hansgrohe a Axor navrhla mnoho kuchyňských baterií. K nim patří nyní také první kuchyňská baterie pro instalaci na stěnu.



Axor Uno² / **Axor** Uno

Axor Uno²



Umístění rukojeti vpravo
nebo vlevo

Jednoduché ovládání
díky rukojeti tvaru joystick

Otočný výtok

Teleskopický výtok
pro více volného prostoru

Páková kuchyňská baterie

podomítková instalace

Nástěnná baterie Axor Uno² je dalším inteligentním řešením pro větší svobodu pohybu u dřezu. Integrovaný teleskopický výtok je možné pohodlně vytahovat a otáčet, takže můžete svůj akční rádius kolem dřezu hodně zvětšit.





Axor Uno² / Axor Uno



Otočný výtok
(360°)

ComfortZone

Variabilní umístění rukojeti
(vpravo nebo vlevo)

Páková kuchyňská baterie

s otočným výtokem

Kuchyňské baterie Axor Uno a Axor Uno² jsou jasným geometrickým vyjádřením forem, které je možné integrovat úplně do každého kuchyňského prostředí. Axor Uno² je stylistickým pokračováním vývoje programu Axor Uno a svojí formou ještě o něco štíhlejší a minimalističtější. Obzvlášť příjemný při mytí nádobí a vaření je také výtok otočný v úhlu 360° u obou baterií.





Individuálně nastavitelný úhel otáčení
(110°/150°/360°)

ČISTÉ. JASNÉ. SMYSLNÉ.

FASCINUJÍCÍ SPOJENÍ DESIGNU
A TECHNOLOGIE.



Hansgrohe **PuraVida**[®]



PuraVida - název baterie vyjadřuje stylovou čistotu forem a současně požitek z využívání živlu - vody. Ozdobu dřezu s jedinečným povrchem DualFinish - kartáčovaná ušlechtilá ocel se na těle baterie setkává s leštěnou ocelí nahoře na výtoku - navrhla renomovaná kancelář Phoenix Design a Hansgrohe ji zdokonalilo inteligentními funkcemi. Pěkný a pohodlný způsob, jak oslavit vaření.

Hansgrohe PuraVida®

Dvouotvorová elektronická kuchyňská baterie

Pusíte vodu jednoduše stisknutím tlačítka. Přesně tolik a tak teplou, jak si přejete. Požadovanou teplotu a množství vody přitom můžete přednastavit a uložit přesně podle Vašich potřeb. Nebo jinak řečeno: Inteligentní funkce Vám umožňují plný komfort u dřezu. K tomu přispívá i to, že můžete elektronickou ovládací jednotku instalovat na místě u dřezu, které je pro Vás nejhodnější.

ComfortZone

Baterie Hansgrohe nabízí velkou komfortní zónu. To znamená, že vysoké výtoky Vám poskytují velkou svobodu pohybu a umožňují pohodlné plnění i velkých hrnců a váz.



DualFinish ve vzhledu nerezů

Otočný výtok (120°)

ComfortZone

Elektronické ovládání

Ovládací jednotku je možné instalovat flexibilně



product
design
award

2011



Designpreis
Deutschland
2012

NOMINEE




Rychlý výběr teploty

Stisknout

1 x


2 x

3 x




Regulace teploty

Otočit




Objem

Stisknout + otočit



Čištění

Stisknout + podržet



Ovládací jednotka s vícenásobnou funkcí: 1x stisknout pro studenou vodu, 2x stisknout pro smíšenou vodu, 3x stisknout pro teplou vodu. Pro individuální regulaci teploty: otočit ovládacím prvkem. Stisknout a otočit - a regulujete množství vody. Baterie umí ještě více: čističí režim a blokování horké vody.

DualFinish ve vzhledu nerezů

Kuchyňská baterie PuraVida s povrhcem DualFinish bude ozdobou každé kuchyně: Plynulý přechod od kartáčovaného základního těla k leštěnému výtoku podtrhuje nejvyšší kvalitu. Současně je baterie díky povrchu vytvořenému PVD postupem obzvlášť odolná vůči každodennímu opotřebení.



Hansgrohe **PuraVida**[®]



Dvouotvorová páková kuchyňská baterie

Jde to i klasicky: S kuchyňskou baterií Hansgrohe PuraVida v pákové variantě, u které množství a teplotu vody ovládáte ručně prostřednictvím elegantní pákové rukojeti. I zde můžete instalovat rukojeť na okraj dřezu zcela dle svého přání.

VŠE, CO DĚLÁ VYNIKAJÍCÍHO POMOCNÍKA V KUCHYNI.

MODERNÍ DESIGN, KTERÝ SE VŠEMU
PŘIZPŮSOBÍ. FUNKČNÍ DETAILS, KTERÉ
Z VAŘENÍ DĚLAJÍ POŽITEK.



Hansgrohe **Talis**[®]



Talis nabízí různé varianty: od základního modelu až po baterie s otočným výtokem, od vytažitelného výtoku až po vytažitelnou spršku. Řada baterií, díky které pohodlně rozšíříte svůj akční rádius kolem dřezu. Nebo stojí Váš dřez před oknem? Potom si vyberte baterii se sklopnou funkcí: baterii nadzvednout, sklopit a otevřít okno.

Hansgrohe **Talis® S² Variarc / Talis® S**


Kde se esteticky snoubí forma a funkce. Baterie Hansgrohe Talis je štíhlá, stylová a opatřená kolíkovou rukojetí. Zvláštní vybavení: vysoký, otočný výtok s komfortní zónou, který vytváří pohodlný prostor mezi baterií a dřezem a umožňuje svobodu pohybu.



Hansgrohe **Talis® S² Variarc**
Páková kuchyňská baterie
s vytažitelným výtokem



Hansgrohe **Talis® S² Variarc**
Páková kuchyňská baterie
s otočným výtokem



Hansgrohe **Talis®S² Variarc**
Páková kuchyňská baterie

s vytažitelnou sprškou

Otočný výtok (150°)

Magnetické upevnění MagFit

Vytažitelná sprška (možnost vytažení až na 50 cm) se 2 druhy proudu (normální proud/sprchový proud)

ComfortZone

Svislé umístění rukojeti

Sklopná funkce pro montáž před okno



Hansgrohe **Talis®S**
Páková kuchyňská baterie

S vytažitelnou sprškou

Jednoduchá kolíková rukojeť

Vytažitelná sprška se 2 druhy proudu (normální proud/sprchový proud)

ComfortZone

Funkce proti usazování vodního kamene QuickClean

Otočný výtok (150°)




Hansgrohe **Talis®S**
Páková kuchyňská baterie

Jednoduchá kolíková rukojeť

ComfortZone

Funkce proti usazování vodního kamene QuickClean

Otočný výtok (150°)



ELEGANCE V CHROMU.

JAK SE ESTETIKA SNOUBÍ
S PRAKTIČNOSTÍ.



Hansgrohe **Focus**[®]



Hraje hlava stejně velkou roli jako břicho? Hansgrohe Focus je nestárnoucí řada baterií, která si zachovává svůj elán. Když se na ně podíváte hlavou: vysoké otočné výtoky - s úhlem otočení až 360° - a pohodlné základní varianty patří k sortimentu Focus. Dělá Vám radost dlouhou dobu. Kromě chromu nabízíme také ve vzhledu nerez, který ladí s barvami povrchu kuchyňské trouby, ledničky, odsavače par nebo úchytek.

32
33





Hansgrohe **Focus**[®]
Páková kuchyňská baterie



Hansgrohe **Focus**[®]**E**
Páková kuchyňská baterie



Hansgrohe **Focus**[®] / **Focus**[®] E / **Focus**[®] S

Baterie Hansgrohe Focus s vysokým otočným výtokem. Zde si přijdou na své kuchaři, kteří potřebují mnoho prostoru. I velké hrnce je možné postavit přímo pod výtok a pohodlně je naplnit. Již základní varianty Vám poskytnou větší prostor mezi výtokem a dřezem.

Hansgrohe **Focus**[®] **Páková kuchyňská baterie**

Individuálně nastavitelný úhel
otáčení (110° / 150° / 360°)
ComfortZone

Variabilní umístění rukojeti
(vpravo nebo vlevo)


Hansgrohe **Focus**[®] S **Páková kuchyňská baterie**

Dlouhá, ergonomická rukojeť



Otočný výtok (360°)

Funkce proti usazování vodního
kamene QuickClean


Axor Starck





Axor Citterio




Axor Citterio M



Axor Uno²



Axor Uno



Axor Starck

- 1 Páková kuchyňská baterie s vytažitelnou sprškou
Obj.č. 10821, -000, -800
- 2 Páková kuchyňská baterie s otočným výtokem
Obj.č. 10822, -000, -800
- 3 Páková kuchyňská baterie Semi-Pro
Obj.č. 10820000
- 4 Páková kuchyňská baterie s válcovou rukojetí
Obj.č. 10801000

Axor Citterio

- 5 Páková kuchyňská baterie Semi-Pro
Obj.č. 39840, -000, -800
- 6 Páková kuchyňská baterie s vytažitelnou sprškou
Obj.č. 39835, -000, -800
- 7 Páková kuchyňská baterie s otočným výtokem
Obj.č. 39850, -000, -800
pro průtokové ohřivače vody
Obj.č. 39852, -000, -800

Axor Citterio M

- 8 Dvouotvorová páková kuchyňská baterie s vytažitelnou sprškou
Obj.č. 34822, -000, -800
- 9 Dvouotvorová páková kuchyňská baterie
Obj.č. 34820, -000, -800

Axor Uno²


- 10 Páková kuchyňská baterie podomítková instalace
Obj.č. 38815, -000, -800
Základní těleso (bez obr.)
Obj.č. 13622180
- 11 Páková kuchyňská baterie s otočným výtokem
Obj.č. 38830, -000, -800

Axor Uno


- 12 Páková kuchyňská baterie s otočným výtokem
Obj.č. 14850000
pro průtokové ohřivače vody
Obj.č. 14852000
s uzavíracím ventilem spotřebičů (bez obr.)
Obj.č. 14855000

Kuchyňský uzavírací ventil vhodný pro Hansgrohe a Axor kuchyňské armatury (bez obr.)
Obj.č. 10823, -000, -800

Hansgrohe **PuraVida®**



1




2

Hansgrohe **Talis®S**




3




4

Hansgrohe **Talis®S² Variarc**



5




6




7

Hansgrohe **Focus®**



8

Hansgrohe **Focus®E**




9



10

Hansgrohe **Focus®S**



11

Hansgrohe **PuraVida**

- 1 Dvouotvorová elektronická kuchyňská baterie
Obj.č. 15805, -000, -800
- 2 Dvouotvorová páková kuchyňská baterie
Obj.č. 15812, -000, -800

Hansgrohe **Talis S**

- 3 Páková kuchyňská baterie s vytažitelnou sprškou
Obj.č. 32841, -000, -800
pro průtokové ohřivače vody
Obj.č. 32842, -000
- 4 Páková kuchyňská baterie
Obj.č. 32851, -000, -800
pro průtokové ohřivače vody
Obj.č. 32852000
s uzavíracím ventilem spotřebičů (bez obr.)
Obj.č. 32855000

Hansgrohe **Talis S² Variarc**

- 5 Páková kuchyňská baterie s vytažitelnou sprškou
Obj.č. 14877, -000, -800
- 6 Páková kuchyňská baterie s vytažitelným výtokem
Obj.č. 14872, -000, -800
- 7 Páková kuchyňská baterie s otočným výtokem
Obj.č. 14870, -000, -800
pro průtokové ohřivače vody
Obj.č. 14873000
s uzavíracím ventilem spotřebičů (bez obr.)
Obj.č. 14875000

Hansgrohe **Focus**

- 8 Páková kuchyňská baterie s otočným výtokem
Obj.č. 31820, -000, -800
pro průtokové ohřivače vody
Obj.č. 31822, -000, -800
- 9 Páková kuchyňská baterie
Obj.č. 31806, -000, -800
pro průtokové ohřivače vody
Obj.č. 31804000
s uzavíracím ventilem spotřebičů (bez obr.)
Obj.č. 31803000

Hansgrohe **Focus E**

- 10 Páková kuchyňská baterie
Obj.č. 31780000
pro průtokové ohřivače vody
Obj.č. 31784000

Hansgrohe **Focus S**

- 11 Páková kuchyňská baterie
Obj.č. 31786000
pro průtokové ohřivače vody
Obj.č. 31785000
s uzavíracím ventilem spotřebičů (bez obr.)
Obj.č. 31783000

PŘEHLED VŠECH VÝHOD OD VYTAŽITELNÉ SPRŠKY AŽ PO ÚHEL OTOČENÍ.



Keramická resp. kartuše typu joystick

Díky speciálně tvzeným plastům zajišťují joystickové, M1 a M2 kartuše dlouhou funkčnost baterie.



Blokování rukojeti Boltic

Blokování rukojeti proti viklání.



QuickClean

Na elastickém materiálu se pouze obtížně usazuje vodní kámen. A když už k tomu dojde, je možné usazeniny jednoduše seškrábnout prstem.



Jednoduchá montáž

Pružné přípojky zjednodušují montáž baterie.



PEX hadice

PEX hadice jsou teplotně stálé s neutrální chutí a zápachem.



Quality made by Hansgrohe

Kupujete kvalitní výrobek, který vyvinula a vyrobila společnost Hansgrohe.



Otočná funkce

Baterie Vám nabízejí buď omezený úhel otočení (110°/120°/150°) nebo volnost pohybu kolem dokola (360°).



Vytahovací sprška / vytahovací výtok

Vytahovací sprška popř. vytahovací výtok rozšiřují akční rádius kolem dřezy.



Magnetické upevnění MagFit

Díky funkci MagFit klouže hadice nazpět téměř nehlučně a opět se zajistí uprostřed ve výtoku baterie.



QuickConnect pro hadice vytažitelných spršek

Díky funkci QuickConnect je možné hadice namontovat obzvlášť jednoduše.



Druhy proudu pro vytažitelné spršky

Vytažitelná sprška navíc nabízí dva druhy proudu - normální a sprchový proud, které je možné úplně jednoduše přepínat.



Ergonomické rukojeti

Díky dlouhým, plochým rukojetím je ovládání obzvlášť ergonomické.



Svislé umístění rukojeti

Díky svislému umístění rukojeti je možná instalace i tehdy, když mezi baterií a stěnou smí zůstat pouze malý prostor. A: Když je rukojeť ve svislé poloze, která je obtížněji dosažitelná pro dětské ruce, po tom teče teplá voda. Když se rukojeť pohybuje ve vodorovné poloze, teče studená voda.



Oddělení výtoku a ovládací jednotky

Podle Vašich osobních zvyků je možné flexibilně instalovat rukojeť.



Variabilní umístění rukojeti

Podle Vašich osobních zvyků je možné instalovat rukojeť vpravo nebo vlevo.



ComfortZone

Extra vysoký výtok poskytuje obzvlášť mnoho volného prostoru a ideálně se hodí pro plnění nádob.



Teleskopická funkce

Díky teleskopickému výtoku si vytvoříte ještě více volného prostoru pod dřezem.



Předokenní montáž

Sklopná funkce: Ideální pro montáž před oknem, v případě potřeby armaturu jednoduše nadzvednout a sklopit.



Vzhled nerez PVD

Povrchy vzhledu nerez vyrábějí pomocí PVD technologie a jsou obzvlášť odolné proti oděru a poškrábání.



Kuchyňský uzavírací ventil

V příslušném designu volitelně ke všem kuchyňským bateriím Hansgrohe a Axor pro externí odstavení přístrojů, jako např. myček.

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ-617 00 Brno · Tel. +420 511 120 550
Fax +420 511 120 599 · info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz

Hansgrohe CS s.r.o. · Organizačná zložka · Galvaniho 7/A · SK-821 04 Bratislava
Tel. +421 (2) 43 63 76 70-2 · Fax +421 (2) 43 63 76 75 · info@hansgrohe.sk · www.hansgrohe.sk



cs-CZ-Brožura kuchyní 2012 · Obj. č. 84220209 · 11/11/3 · Printed in Germany · Vytlačeno na papíře běleném 100% bez použití chlórů · Technické změny i barevné odchyľky jsou z technických důvodů při tisku vyhrazeny. Koncept a layout: biiekjaeger, Stuttgart; Plánování: Ión design, Schramberg; Peter Fehrentz, Hamburg; Fotos: Kühnle & Knödler, Radolfzell; Uli Maier, Stuttgart; Renderování: recom, Oßfildern; Thanks to: Arclinea Frankfurt; Duravit, Hornberg; Küchenstudio Wagner, Stuttgart; Zeyko Küchen, Mönchweiler

